

## Art. 607 ARMADIO SCHIUMA

### Armadio completo plurivalente acqua-schiuma (fusti esclusi)



Armadio acqua-schiuma per attività ad alto rischio che permette il rapido intervento dell'operatore.

Ha le stesse caratteristiche dei gruppi mobili schiuma.

Autonomia schiumogeno 6/12 minuti.

Terminato lo schiumogeno si può usare la lancia a getto variabile in dotazione.

CASSETTA COMPLETA DI:

N°1 Lancia bassa espansione UNI45 200 lt/1'.

N°1 Lancia a 3 effetti regolabile UNI45 120 lt/1'.

N°1 Miscelatore fisso UNI45 200 lt/1' completo di raccordi UNI.

N°1 Manichetta da mt.20 UNI 45 raccordata con raccordi in ottone UNI 804

Cassetta in lamiera elettro zincata con verniciatura a polvere epossidica colore ROSSO RAL 3000, per montaggio fisso a parete, dotata di miscelatore effetto Venturi con miscelazione fissa al 6%.

Predisposizione alloggiamento di N°2 fusti di schiumogeno da lt.25.

Tipologia di schiumogeno a richiesta sempre per applicazione a Bassa Espansione.



## Art. 607 ARMADIO SCHIUMA

### Armadio completo plurivalente acqua-schiuma (fusti esclusi)

#### ISTRUZIONI D'USO PER LA MESSA IN SERVIZIO DELL'ARMADIO

1. Fissare la cassetta a muro o su piantane.
2. Collegare la tubazione della rete idrica, ingresso a sinistra della cassetta, alla valvola dia. 2" a volantino.
3. Collegare la manichetta UNI 45 al miscelatore (lato dx)
4. Posizionare i fustini di schiumogeno da lt. 25 nella cassetta.
5. Inserire i tubi di aspirazione nei fustini.
6. Collegare la lancia Bassa Espansione all'altro capo della manichetta.
7. Per l'utilizzo srotolare completamente la manichetta.
8. Aprire completamente la valvola a volantino, da questo momento la lancia Bassa Espansione inizierà ad erogare la miscela acqua schiuma.
9. Esaurita la miscela acqua schiuma, chiudendo la valvola a volantino si potrà collegare la lancia UNI 45.
10. Per rimettere in servizio l'armadio sostituire i fustini di schiumogeno.